



# 18-E Mantenimiento

Su máquina IDI Modelo 18-E está diseñada para usarse con un mantenimiento mínimo para todos sus componentes. El mantenimiento preventivo periódico agregará años de vida útil a su equipo. Lo siguiente es solo una guía; La experiencia es la mejor guía para el programa de mantenimiento adecuado para usted.

## NOTA DE SEGURIDAD

**Importante:** Antes de realizar cualquier mantenimiento, la máquina debe colocarse en la posición de apagado y desconectarse de la fuente de alimentación.

DESCRIPCIÓN	CADA TURNO	40 HORAS	200 HORAS
COMPROBAR GUARDIAS	X		
COMPRUEBE EL FILTRO DEL SOPLADOR	X		
COMPRUEBE LOS ORIFICIOS DE VENTILACIÓN EN AMBOS LADOS DE LA MÁQUINA	X		
COMPRUEBE LA ALINEACIÓN Y LA TENSIÓN DE LA UNIDAD		X	
LUBRICAR LAS CADENAS DE TRANSMISIÓN CON UN LUBRICANTE SECO			X
COJINETES DE BLOQUEO DE AIRE ENGRASE			X
RETIRE LA PROTECCIÓN INFERIOR Y EXPULTE LA ACUMULACIÓN DE AISLAMIENTO ALREDEDOR DE VENTILADOR Y MOTOR	X		
COMPRUEBE TODAS LAS CONEXIONES Y COMPONENTES ELÉCTRICOS ALAMBRES ROTOS O SUELTOS			X

**NOTA:** Cuando se necesite más mantenimiento, consulte los manuales de otros fabricantes para obtener ayuda adicional.