



DV18 Mantenimiento

Su aspiradora IDI Modelo DV18 está diseñada para usarse con un mantenimiento mínimo para todos sus componentes. El mantenimiento preventivo periódico agregará años de vida útil a su equipo. Lo siguiente es solo una guía; La experiencia es la mejor guía para el programa de mantenimiento adecuado para usted.

NOTA DE SEGURIDAD CUANDO SE DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LA MÁQUINA SIEMPRE:

- 1) PARE EL MOTOR POR COMPLETO.
- 2) GIRE EL ENCENDIDO A LA POSICIÓN DE APAGADO Y RETIRE LA LLAVE.
- 3) DESCONECTE EL CABLE DE BATERÍA ROJO (POSITIVO) DEL POSTE DE BATERÍA.

| DESCRIPCIÓN | 8 HORAS / CADA USO | 75-100 HORAS | 250 HORAS | 400 HORAS |
|---|--------------------|--------------|-----------|-----------|
| REVISAR EL NIVEL DE ACEITE | X | | | |
| LIMPIE ALREDEDOR DE SILENCIADOR, MUELLES Y BRAZOS | X | | | |
| INSPECCIONE Y SOPLE ALREDEDOR DE LAS ALETAS DE ENFRIAMIENTO CULATA DE CILINDRO | X | | | |
| SUSTITUYA LAS BUJÍAS | | X | | |
| SERVICIO DEL FILTRO DE AIRE Y PRE-LIMPIADOR (Limpie con más frecuencia en condiciones de mucho polvo o cuando haya residuos o paja en el aire). | | X | | |
| SERVICIO DEL SISTEMA DE ESCAPE | | X | | |
| CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR Y EL FILTRO (Consulte el manual del fabricante del motor para conocer el programa de mantenimiento recomendado sobre cuándo se debe cambiar el aceite y el filtro) | | | | |
| COMPRUEBE EL JUEGO DE LA VÁLVULA Y AJUSTE SI ES NECESARIO | | | X | |
| VERIFIQUE QUE LAS CLASIFICACIONES DE TORQUE EN LOS TORNILLOS DE CABEZA DEL BUJE DE BLOQUEO CÓNICO SEAN 192 PULGADAS LIBRAS (Consulte el manual del operador) | | | X | |
| SUSTITUYA EL FILTRO DE AIRE | | | | X |
| SUSTITUYA EL FILTRO DE COMBUSTIBLE | | | | X |
| SERVICIO SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | | | | X |
| LIMPIAR LAS ALETAS DEL ENFRIADOR DE ACEITE (Consulte el manual del operador) (Limpiar con más frecuencia en condiciones de mucho polvo) | | | | X |

NOTA: Limpie la caja del defensor cuando cambie la bolsa o según sea necesario.

NOTA: Cuando se necesite más mantenimiento, consulte los manuales de otros fabricantes para obtener ayuda adicional.

Instrucciones para restablecer la hora / tacómetro:

- 1) Cambie al menú de alerta flash apropiado para borrarlo.
- 2) Mantenga pulsado el botón hasta que aparezca "00000". (aproximadamente 3 segundos)

Nota: El reloj de arena parpadeará repetidamente mientras se mantiene presionado el botón durante el restablecimiento del servicio.