

2800 Mantenimiento

Su máquina IDI Modelo 2800 está diseñada para usarse con un mantenimiento mínimo para todos sus componentes. El mantenimiento preventivo periódico agregará años de vida útil a su equipo. Lo siguiente es solo una guía; La experiencia es la mejor guía para el programa de mantenimiento adecuado para usted.

NOTA DE SEGURIDAD CUANDO SE DEBE REALIZAR EL MANTENIMIENTO EN LA MÁQUINA SIEMPRE:

DETENGA EL MOTOR POR COMPLETO.

- 1) GIRE EL ENCENDIDO A LA POSICIÓN DE APAGADO Y RETIRE LA LLAVE.
- 2) DESCONECTE EL CABLE DE BATERÍA ROJO (POSITIVO) DEL POSTE DE BATERÍA

2) DESCONLOTE LE CABLE DE BATERIA N	(· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
DESCRIPCIÓN	CADA TURNO	40 HORAS	80 HORAS	200 HORAS	1000 HORAS
COMPROBAR GUARDIAS	Х				
COMPRUEBE LOS NIVELES DE LÍQUIDO DEL MOTOR	Х				
QUITAR LOS PROTECTORES Y SOPLAR EL AISLAMIENTO ACUMULACIÓN ALREDEDOR DEL VENTILADOR Y EL MOTOR	Х				
COMPRUEBE LA ALINEACIÓN Y LA TENSIÓN DE LA UNIDAD		Х			
COMPROBAR LA MANGUERA DE ESCAPE DEL MOTOR		Х			
SERVICIO DEL FILTRO DE AIRE DEL MOTOR CARTUCHO Y LIMPIEZA DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR		X			
INSPECCIONE VISUALMENTE EL ACOPLAMIENTO ELEMENTOS PARA GRIETAS POR FATIGA (MÁS DE 1/2 ")		Х			
LIMPIE EL FILTRO DE AIRE DEL SOPLADOR		Х			
COMPRUEBE EL NIVEL DE ACEITE DEL SOPLADOR		Х			
CAMBIAR EL ACEITE DEL MOTOR Y EL FILTRO (Consulte el manual del fabricante del motor para conocer el programa de mantenimiento recomendado sobre cuándo se debe cambiar el aceite y el filtro)					
COJINETES DE SOPLADOR DE GRASA			X		
LUBRICAR LAS CADENAS DE TRANSMISIÓN					
CON UN LUBRICANTE SECO				Х	
TRITURADORA DE GRASA, BLOQUE DE AIRE, Y RODAMIENTOS DEL AGITADOR				X	
CAMBIAR ACEITE SOPLADOR					Х
(debe cambiarse después de las primeras 100 horas de funcionamiento y, posteriormente, cada 1000 horas)					

NOTA: Cuando se necesite más mantenimiento, consulte los manuales de otros fabricantes para obtener ayuda adicional.

Instrucciones para restablecer la hora / tacómetro:

- 1) Cambie al menú de alerta flash apropiado para borrarlo.
- 2) Mantenga pulsado el botón hasta que aparezca "00000". (aproximadamente 3 segundos)

Nota: El reloj de arena parpadeará repetidamente mientras se mantiene presionado el botón durante el restablecimiento del servicio.